

KATALOG CZĘŚCI

Sposób zamawiania części

**UWAGA:**

W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaży należy każdorazowo podać:

- *dokładny adres zamawiającego,*
- *dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru części),*
- *typ i nr fabryczny kosiarki oraz rok produkcji (wg tabliczki na maszynie),*
- *tabelę, pozycję, nazwę i nr katalogowy danej części (podany w tabelach niniejszego katalogu),*
- *liczbę sztuk zamawianej części.*

Tabela 1 - typ 1




Tabela 1 – typ I

Lp.	Nazwa części	Numer katalogowy lub PN		Liczba części	
		3	4	5	6
1.	Rama z kostkami	5010/31-000	5010/41-000	1	1
2.	Wysięgnik	5010/34-000	5010/44-000	1	1
3.	Obudowa łożyska	5010/44-001		2	2
4.	Pokrywa łożyska	5010/44-002		1	1
5.	Oslona wału zewnętrzna	5010/44-003		2	2
6.	Wał kpl	5010/35-000/1	5010/45-000/1	1	1
7.	Bijak plastikowy kpl.	5010/45-101		10	14
8.	Oslona górna	5010/36-000	5010/46-000	1	1
9.	Przysłona	5010/36-001	5010/46-001	1	1
10.	Kierownica I	5010/36-002	5010/46-002	2	2
11.	Kierownica II	5010/36-003	5010/46-003	2	2
12.	Sworzeń I regulacyjny	5010/46-006		1	1
13.	Sworzeń II	5010/46-007		1	1
14.	Sprężyna dociskowa	5010/46-008		1	1
15.	Podkładka specjalna	5010/46-009		1	1
16.	Dźwignia regulacyjna	5010/46-004		1	1
17.	Oslona WPT	21903		1	1
18.	Łożysko 1207	PN-79/M-86130		2	2
19.	Pierścień osadczy 72w	PN-81/M-85111		2	2
20.	Pierścień osadczy 35z	PN-81/M-85111		2	2
21.	Pierścień uszczelniający A45x65x10	PN-72/M-86964		2	2
22.	Pierścień uszczelniający A35x72x10	PN-72/M-86964		1	1
23.	Kółek sprężysty 8x40	PN-89/M-85023		2	2
24.	Śruba M12x35-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		4	4
25.	Śruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		2	2
26.	Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		6	6
27.	Śruba M12x50-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		10	14
28.	Śruba M8x60-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		3	3
29.	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		5	5
30.	Nakrętka samozabezpieczająca M8-8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82175		2	2
31.	Nakrętka samozabezpieczająca M12-8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82175		10	14
32.	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82144		3	3
33.	Nakrętka skrzydełkowa M8-Fe/Zn8	PN-64/M-82439		2	2
34.	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005		6	6
35.	Podkładka 10.5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005		6	6
36.	Podkładka 8.4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005		10	10
37.	Podkładka sprężysta 12.2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008		4	4
38.	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008		7	7

Tabela 1 - typ 2




Tabela 1 – typ 2

Lp.	Nazwa części	Numer katalogowy lub PN		Liczba części	
		3	4	5	6
1.	Rama z kostkami	5010/31-000	5010/41-000	1	1
2.	Wysięgnik	5010/34-000	5010/44-000	1	1
3.	Obudowa łożyska	5010/44-001		2	2
4.	Pokrywa łożyska	5010/44-002		1	1
5.	Oslona wału zewnętrznego	5010/44-003		2	2
6.	Wał kpl	5010/35-000	5010/45-000	1	1
7.	Bijak plastikowy kpl	5010/45-101		10	14
8.	Oslona górna	5010/36-000	5010/46-000	1	1
9.	Przysłona	5010/36-001	5010/46-001	1	1
10.	Kierownica I	5010/36-002	5010/46-002	2	2
11.	Kierownica II	5010/36-003	5010/46-003	2	2
12.	Sworzeń I regulacyjny	5010/46-006		1	1
13.	Sworzeń II	5010/46-007		1	1
14.	Sprężyna dociskowa	5010/46-008		1	1
15.	Podkładka specjalna	5010/46-009		1	1
16.	Dźwignia regulacyjna	5010/46-004		1	1
17.	Oslona WPT	21903		1	1
18.	Łożysko 1207	PN-79/M-86130		2	2
19.	Pierścień osadczy 72w	PN-81/M-85111		2	2
20.	Pierścień osadczy 35z	PN-81/M-85111		2	2
21.	Pierścień uszczelniający A45x65x10	PN-72/M-86964		2	2
22.	Pierścień uszczelniający A35x72x10	PN-72/M-86964		1	1
23.	Kółek sprężysty 8x40	PN-89/M-85023		2	2
24.	Sruba M12x35-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		4	4
25.	Sruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		2	2
26.	Sruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		6	6
27.	Sruba M12x85-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		10	14
28.	Sruba M8x60-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		3	3
29.	Sruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		5	5
30.	Nakrętka samozabezpieczająca M8-8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82175		2	2
31.	Nakrętka samozabezpieczająca M12-8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82175		10	14
32.	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82144		3	3
33.	Nakrętka skrzydełkowa M8-Fe/Zn8	PN-64/M-82439		2	2
34.	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005		6	6
35.	Podkładka 10.5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005		6	6
36.	Podkładka 8.4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005		10	10
37.	Podkładka sprężysta 12.2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008		4	4
38.	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008		7	7
39.	Odbijak bijaka	5010/45-003		10	14

Tabela 2




Tabela 2

Lp.	Nazwa części	Numer katalogowy lub PN		Liczba części	
		3	4	5	6
1.	Belka środkowa kpl.	5010/31-001	5010/41-001	1	1
2.	Ostona pasków klinowych przednia	5010/31-002	5010/41-002	1	1
3.	Ostona pasków klinowych tylna	5010/31-003	5010/41-003	1	1
4.	Ostona (nerka) połówka	5010/31-005	5010/41-005	1	1
5.	Wałek wielowypustowy	5010/32-000	5010/42-000	1	1
6.	Piasta napędu	5010/32-001	5010/42-001	1	1
7.	Przekładnia spulchniacza kpl	5010/43-000		1	1
8.	Korpus przekładni	5010/43-001		1	1
9.	Wałek napędowy	5010/43-002		1	1
10.	Wałek przekładni	5010/43-003		1	1
11.	Pokrywa korpusu	5010/43-004		1	1
12.	Odpowietrznik	5010/43-005		1	1
13.	Tuleja przekładni	5010/43-006		1	1
14.	Pokrywa łożyska przekładni	5010/43-007		1	1
15.	Listwa krótka	5010/33-008	5010/43-008	1	1
16.	Listwa długa	5010/43-009		1	1
17.	Ostona wałka przekładni	5010/43-010		1	1
18.	Obudowa wałka wielowypustowego	5010/10-005	5010/25-006	1	1
19.	Koło pasowe duże	5036-02-0185	5010/22-006	1	1
20.	Koło pasowe małe	5036-010-250	5010/22-003	1	1
21.	Śruba dwustronna	5064/05-011		4	4
22.	Paski klinowe	SPA3185	HB3650	4	4
23.	Wał przegubowo-teleskopowy	C40260	C40270	1	1
24.	Zabierak kuty	5010/11-000	-	1	-
25.	Tulejka zabieraka	5036-02-0205	-	1	-
26.	Sprężyna sprzęgła	5036-02-0218	-	1	-
27.	Sworzeń zabieraka	5036-02-0198	-	1	-
28.	Koło stożkowe duże	5036-01-0673		1	1
29.	Koło stożkowe małe	5036-01-0660		1	1
30.	Łożysko kulkowe 6206	PN-79/M-86100		3	3
31.	Łożysko kulkowe 6305	PN-79/M-86100		1	1
32.	Pierścień osadczy 62w	PN-81/M-85111		2	2
33.	Pierścień osadczy 30z	PN-81/M-85111		2	2
34.	Pierścień osadczy 25z	PN-81/M-85111		1	1
35.	Pierścień uszczelniający A35x62x10	PN-72/M-86964		2	2
36.	Wpust A8x7x75	PN-73/M-85047		1	1
37.	Wpust A8x7x50	PN-73/M-85047		1	1
38.	Wpust A8x7x32	PN-73/M-85047		1	1
39.	Śruba M12x30-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		4	4
40.	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		8	8
41.	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		4	4
42.	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144		4	4
43.	Podkładka 10.5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005		4	4
44.	Podkładka sprężysta 12.2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008		4	4
45.	Podkładka sprężysta 10.2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008		8	8
46.	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008		4	4

Tabela 3




Tabela 3

Lp.	Nazwa części	Numer katalogowy lub PN		Liczba części	
		3	4	5	6
-	Ośłona kpl.	5010/10-110	5010/10-110	1	1
1.	Ośłona przednia	5064/10-028	5010/25-015	1	1
2.	Ośłona tylna prawa	5010/10-111	5010/20-111	1	1
3.	Ośłona tylna środkowa	5010/10-112	5010/20-112	1	1
4.	Ośłona tylna lewa	5010/10-113	5010/20-113	1	1
5.	Ośłona środkowa	5064/10-030	5010/20-021	1	1
6.	Belka łącznikowa	5064/10-033	5010/25-019	1	1
7.	Listwa dociskowa	5064/10-032	5010/25-018	1	1
8.	Kątownik usztywniający	5010/10-114	5010/20-114	1	1
9.	Fartuch	5010/10-115	5010/20-115	1	1
10.	Zawias	5010/20-120		2	2
11.	Śruba M8x20-5.6-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		22	22
12.	Śruba M6x12-5.6-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		39	42
13.	Śruba M6x20-5.6-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		6	3
14.	Nakrętka M8-6-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144		22	22
15.	Nakrętka M8-6-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144		45	45
16.	Podkładka 8.4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005		22	22
17.	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008		22	22
18.	Podkładka sprężysta 6.1 Fe/Zn8	PN-77/M-82008		12	12